

SÄÄSETÖRJESEADE

TEHNILISED ANDMED

Mudel	Võimsus	Pinge	Sagedus	Kaal	Ultrahelisagedus
<i>KEMHK006 (AR-Z1)</i>	<i>0,2 W</i>	<i>230 V ~</i>	<i>50 Hz</i>	<i>110 g</i>	<i>20 KHz – 30 KHz</i>

OMADUSED

Seade toimib inimesi hammustavatele emassääskedele.

Seadet võib kasutada kodus, korteris, laos, hotellides, kaubanduskeskuses, garaažides, kontoris ja mujal.

Seade on inimestele ja *lemmikloomadele* ohutu. Seade ei häiri elektrooniliste seadmete tööd.

Seade ei sisalda keemilisi aineid. Seade kaitseb tõhusalt umbes 30 ruutmeetri suurusel alal, kui seal puuduvad signaali takistavad seinad. Optimaalse ulatuse tagamiseks kasutage igas toas ühte SÄÄSETÖRJESEADET. Esimesed tulemused on näha 4–5 päeva pärast.

KASUTAMINE

1) Ühendage seade nõuetelevastavasse voolupistikusse (220–240 V).

2) Kui valikulülilil kuvatakse „I“, kostub seadmest kiilitiibade vibratsiooni heli (kiilid on sääste vaenlased ja heli peletab sääsed eemale).

3) Kui valikulülilil kuvatakse „II“, kostub seadmest kõrge sagedusega isassääskede hääl, mis on emassääskedele ebameeldiv (emassääsed hammustavad inimesi siis, kui nad oma vasteid toidavad; sel ajal ei talu nad isassääskede kohalolu). Sageduse muutmiseks liigutage valikulüliti aeg-ajalt „III“ asendisse.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

1) Kontrollige enne seadme kasutamist, et see on terve, sel ei ole defektseid osi ega muid tingimusi, mis võiksid selle toimimist ja ohutust negatiivselt mõjutada.

2) Seade tuleb ühendada nõuetelevastavasse voolupistikusse, mis vastab tsiviileesmärkidel kasutamiseks mõeldud elektrisüsteemide ohutusnõuetele. Elektrisüsteem peab vastama seadme nimipingele.

3) Eemaldage kogu pakkematerjal ja veenduge, et seade on heas seisukorras. Kahtluste korral ärge kasutage seadet ning võtke ühendust müügijärgse klienditeenindusega. Hoidke pakkematerjal (klambrid, nailonkotid jms) lastele kättesaamatus kohas.

4) Elektrilöövide vältimiseks ärge pange seadet mitte kunagi vee alla.

5) Ärge katke seadet kinni, sest see võib põhjustada ülekuumenemise ohu.

6) Ärge sisestage seadmesse mitte mingeid esemeid.

7) Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil, täpsemalt kodus kasutatava seadmena. Mis tahes muud kasutamist tuleb pidada sobimatuks ja seega ohtlikuks.

8) Tootja ei vastuta vales või ebasobivast kasutamisest tingitud kahju eest.

9) Kui seadet parasjagu ei kasutata ja enne seadme mistahes puhastamist tuleb see alati vooluvõrgust eemaldada.

10) Seade on valmistatud ohtlikest komponentidest, mis tuleb alati hoida lastele kättesaamatus kohas.

11) Ärge kasutage seadet vannitoas ega duššide, vannide ega basseinide vahetus läheduses.

12) Ärge kasutage seadet koos pikendusjuhtmete ega harupesadega.

13) Vähemalt 8-aastased lapsed ja nõrgenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või puudulike kogumuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada juhul, kui neile on seadme ohutut kasutamist ja sellega kaasnevaid ohte selgitatud või tutvustatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

14) Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb järgida teatud põhireegleid, näiteks: ärge mitte kunagi puudutage seadet märgade ega niiskete käte või jalgadega; ärge jätke seadet niiskuse ega vee kätte; ärge jätke seadet mitte kunagi ilmastikutingimuste kätte (vihm, otsene päikesevalgus jms).

15) Seadme rikke korral lülitage see kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust ning võtke viivitamatult ühendust müüjajärgse teeninduskeskusega.

16) Seade ei ole mänguasi.

17) Ärge kasutage seadet mööbli, kardinade ega teiste tuleohtlike materjalide läheduses.

18) SEADE ON MÕELDUD AINULT SISETINGIMUSTES KASUTAMISEKS.

19) Seade ei sobi küünides, lautades ega muudes sarnastes kohtades kasutamiseks.

20) HOIDKE LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.

JUHISED KASUTUSEST KÕRVALDAMISEKS

Toote kasutusest kõrvaldamist reguleerib Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

- Vastava määruse kohaselt ei tohi tarbija kõrvaldada toodet kasutusest koos olmejäätmetega, vaid peab viima selle eraldi kogumispunkti (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti).
- Uue samalaadse toote ostmisel saab toote anda tasuta edasimüüjale, kes selle kasutusest kõrvaldab.
- Järgige jäätmete kasutusest kõrvaldamisel kohalikke määrusi.
- Toote saab alati viia kohaliku omavalitsuse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti.
- Seadme vale kasutusest kõrvaldamine võib põhjustada keskkonnale ja inimeste tervisele kahjulikke mõjusid.



- See sümbol tähistab tarbija kohustust kõrvaldada toode kasutusest kui elektri- ja elektroonikaseade ja mitte olmejäätmed.

- Vale kasutusest kõrvaldamise korral karistatakse tarbijat vastavalt artiklile 16.

MAALE TOONUD:

KEMPER SRL, Via Prampolini 1/Q - 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – ITAALIA

Tel +39 05 2195 7111 / Faks +39 05 2195 7195

info@walkover.it – www.kempergroup.it

VALMISTATUD HIINA RAHVAVABARIIGIS